

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ELEKTRICKÝ RUČNÍ HOBLÍK – DÁLE JEN HOBLÍK

Šířka hoblování	300mm	Jmenovité napětí	230V
Hloubka hoblování	0 – 4 mm	Kmitočet	50-60Hz
Otáčky bez zátěže	15 000min	Jmenovitý příkon	2150w
Celková délka	560mm		
Čistá hmotnost	12KG		

Vzhledem k pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou měnit bez předběžného oznámení.

Poznámka: Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výstraha!

Při používání elektrických strojů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranění osob, atd.

K zajištění bezpečné práce:

1. Udržujte pracoviště v čistotě.
2. Zvažujte pracovní prostředí.

Nevystavujte hoblík působením vlivům deště. Nepoužívejte hoblík na vlhkých a mokrých místech. Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte hoblík v místech, kde se nachází hořlavé tekutiny a plyny.

3. Chraňte se před elektrickým úderem.
4. Nedovolte dětem přístup k hoblíku.
5. Skladování hoblíku:

Není-li hoblík v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných místech mimo dosah dětí.

6. Nevývíjejte zvýšený tlak na hoblík. V případě, že je nutno zvýšit tlak na hoblík jsou tupé nože. V tom případě je nutné nože vyměnit, aby se předešlo poškození hnacího ústrojí. Hoblík provede práci lépe a bezpečněji, bude-li se používat stanoveným způsobem.

7. Správně se oblékejte, neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi hoblíku. Používejte ochranu pokrývky na dlouhé vlasy.

8. Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
9. Nakládejte šetrně s kabelem.
10. Zabezpečte obráběný kus.
11. Při práci se nepředklánějte.
12. Věnujte náležitou péči údržbě.
13. Po ukončení práce hoblík odpojte od zdroje napájení.
14. Odstraňte seřizovací klíče.
15. Zabraňte nechtěnému spuštění.
16. Prodlužovací kabely při venkovním užití:

Při venkovním užívání hoblíku používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro takový účel určeny a patřičně označeny.

17. Soustředte se vždy na prováděnou práci .
18. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny.
19. V případě poruchy nechejte hoblík opravit odborníkem.

Výstraha:

Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení než toho, které je doporučeno v těchto „Pokynech pro provoz“ může vyvolat riziko zranění osob

20. V případě poruchy nechejte hoblík opravit odborníkem.

ÚDRŽBA.

Upozornění:

Před zahájením jakékoliv práce na hoblíku se vždy přesvědčte, zda je hoblík vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

POKYNY PRO PROVOZ.

Demontáž a montáž hoblovacích nožů

DŮLEŽITÉ:

PŘED DEMONTÁŽÍ NEBO MONTÁŽÍ HOBLOVACÍCH NOŽŮ SE VŽDY PŘESVĚDČTE, ZDA JE HOBLÍK VYPNUTÝ A ODPOJEN OD ZDROJE NAPÁJENÍ.

Při demontáži nožů odstraňte nejprve hobliny nebo cizí materiály, které jsou usazeny na válci nebo nožích. Použijte nože se stejnými rozměry a se stejnou hmotností, v opačném případě by došlo k vibraci válce, jehož důsledkem by bylo nedokonalé hoblování a mohlo by případně dojít k poškození hoblíku.

Položte nůž na základnu měrky tak, aby hrana nože byla dokonale vyrovnaná s vnitřní hranou desky měrky. Položte nastavovací destičku na nůž a pak jednoduše zatlačte na patku nastavovací destičky, která je vyrovnaná se zadní stranou základu měrky a utáhněte dva šrouby na nastavovací destičce. Nyní nasuňte patku nastavovací destičky do drážek válce a pak na ni nasadte kryt válce. Utáhněte rovnoměrně instalační šrouby a střídavě je dotahujte pomocí nástrčného klíče.

UPOZORENÍ:

Při uchycování nožů do stroje utáhněte pečlivě montážní šrouby nože. Volné instalační šrouby by mohly vytvářet rizika a nebezpečí. Vždy zkontrolujte, zda jsou tyto šrouby bezpečně dotaženy.

SPRÁVNÉ SEŘÍZENÍ HOBLOVACÍCH NOŽŮ.

Hoblovaný povrch bude nerovný s hrubými konci, nebude-li hoblovací nůž správně nastaven a zajištěn v požadované poloze. Nůž se musí montovat tak, aby řezná hrana byla absolutně rovná, tj. rovnoběžná s povrchem zadního základu.

NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU:

Hloubka řezu se nastavuje jednoduše uvolněním zajišťovacího šroubu, který je umístěn vlevo v přední části stroje. Pohybem páčky směrem k motoru se hloubka přidává, opačným směrem ubírá. Pokud je hoblík v záběru na plnou šíři – 300 mm – není povolen větší úběr třísky než 1 mm a to z důvodu možného poškození hnacího ústrojí a elektromotoru.

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ.

UPOZORNĚNÍ:

Před připojením hoblíku ke zdroji napájení vždy zkontrolujte, zda se spínač správně aktivuje a zda se vrací do polohy OFF při uvolnění.

ODBLOKOVACÍ TLAČÍTKO.

Aby se zabránilo náhodnému stisknutí spouště, je hoblík opatřen odblokovacím tlačítkem. Ke spuštění hoblíku stiskněte odblokovací tlačítko a stlačte spoušť. K zastavení hoblíku spoušť uvolněte.

HOBLOVÁNÍ.

Nejprve položte přední základovou desku hoblíku naplocho na povrch kusu, který se má obrábět, aniž by se nože povrchu dotýkaly. Hoblík zapněte a čekaňte, až otáčky nožů dosáhnou plné rychlosti. Pak posuňte hoblík jemně dopředu. Na začátku hoblování vyvíjte přiměřený tlak na přední část hoblíku a pak na zadní stranu hoblíku na konci hoblování. Hoblování se usnadní, nakloníte-li mírně obráběný kus tak, abyste mohli hoblovat směrem dolů. Otáčky a hloubka řezu závisí na druhu konečné úpravy. Hoblík udržuje řezání při takových otáčkách, které nezpůsobí ucpání hoblinami. Při hrubém řezání se

hloubka řezu zvyšuje, zatímco při jemném řezání, k dosažení hladšího povrchu, je nutno snížit hloubku řezání a postupovat s hoblíkem pomaleji.

SERVIS

Opravy v záruční a pozáruční době provádí výrobce.

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje na hoblík záruční dobu 24 měsíců.

V záruční době výrobce zajistí bezplatnou opravu za těchto podmínek:

- reklamacie je uplatněna v záruční době
- hoblík byl používán podle doporučení výrobce
- do hoblíku nezasahovala neoprávněná osoba (osobou oprávněnou je pouze osoba, smluvně pověřená výrobcem provádět záruční opravy
- k opravě byl předán kompletní hoblík včetně potvrzeného záručního listu.

Do záruky nespádají škody vzniklé běžným opotřebením, přetěžováním a neodborným zacházením.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl hoblík v záruční opravě.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Prohlašujeme s plnou naší odpovědností, že tento výrobek je v souladu s následujícími normami a normativními dokumenty.

ČSN EN 50144-1

ČSN EN 55014-1

ČSN EN 61000-3

ČSN EN 44144-2-14

ČSN EN 55014-2

ČSN EN 61000-3-3

S nařízením vlády 18/2003sb, 24/2003sb